

## LUKON KÄYTTÖ

Abloy LC102 -lukkorungossa on lukitustila ja päiväkäyttötila. Ne asetetaan lukkorungon rintalevyssä olevasta valintanapista.

### LUKITUSTILA

Lukitustilassa lukon telki menee takalukkoon oven sulkeuduttua. Lukitustilassa lukko avataan ulkopuolelta avaimella kiertämällä sitä myötäpäivään kunnes avain pysähtyy. Avain kierretään takaisin lähtöasentoon ja otetaan pois lukosta. Ovi avataan painikkeesta ja lukko lukkiutuu oven sulkeuduttua.

- **Avainta ei saa unohtaa lukkoon!**

Sisäpuolelta lukko avataan vääntönupista kiertämällä nuppia myötäpäivään, kunnes nuppi pysähtyy. Ovi avataan painikkeesta. Vääntönuppi palautuu automaattisesti vaaka-asentoon ja lukko lukkiutuu oven sulkeuduttua.

### PÄIVÄKÄYTTÖTILA

Lukko on päiväkäyttötilassa valintanapin ollessa ala-asennossa. Lukko avautuu tällöin aina painikkeesta sekä sisä- että ulkopuolelta.

Käytä tätä toimintoa silloin, kun asunnossa ollaan ja ovesta halutaan kulkea ilman avainta.

- **Muista tarkistaa oven lukitustila, kun lähdet asunnosta tai esim. illalla!**

Huom! Painikkeet ja avainpesä eivät sisälly Eskopuun vakiotoimitukseen.

